

Sicurezza durante la combustione della candela


Manuale d'uso



Una candela crea un'atmosfera unica e riempie l'interno di profumo, ma ricorda che è innanzitutto una fonte di fiamme libere. Per godertela in totale sicurezza, ti preghiamo di osservare le seguenti regole:



Appoggiare la candela su una superficie piana e resistente al calore.



Tenere la candela fuori dalla portata di bambini e animali domestici.



Non lasciare mai la candela incustodita




Evitare di accendere la candela in luoghi esposti a correnti d'aria e vento



Non inalare fumi o vapori direttamente sopra la fiamma



Utilizzare sottopentola stabili e resistenti al calore




Tenere lontano da altre fonti di calore e luoghi soleggiati



Non spostare la candela durante la combustione



Non spegnere mai una candela con acqua o soffiando. Utilizzare un coperchio dedicato allo spegnimento delle candele



Tagliare regolarmente lo stoppino a una lunghezza di 0,5-1 cm prima di ogni accensione della candela




Non gettare alcun materiale nella candela accesa



La candela deve essere bruciata solo in posizione verticale



Non bruciare la candela fino alla fine. Lasciare almeno 1 cm di cera sul fondo



Mantenere almeno 10 cm di distanza tra le candele accese